

SAKRET Fensterbankmörtel

Mineralischer Fensterbankmörtel, für innen und außen

Geeignet für Fensterbänke

aus Naturstein:

Marmor, Schiefer, Granit
Travertin, Quarzit und
andere Natursteine

aus Betonwerkstein:

naturrauer Betonwerk-
stein und geschliffener
Betonwerkstein (Terrazzo)



Einsatzgebiet – SAKRET Fensterbankmörtel ist ein mineralischer Spezialmörtel zum Einsetzen von Außen- und Innen-Fensterbänken. Er ist ideal für Fensterbänke aus Natur- und Betonwerkstein, die im Dickbettverfahren, d.h. auf einer 1–3,5 cm dicken Mörtelschicht verlegt werden.

Besondere Eigenschaften – SAKRET Fensterbankmörtel ist leicht zu verarbeiten. Ausgehärtet ist er wasserfest, spannungsarm, frost- und witterungsbeständig.



SAKRET Fensterbankmörtel

Verarbeitung

• **Sicherheit geht vor!** Deshalb vor der Verarbeitung von SAKRET Fensterbankmörtel unbedingt die Hinweise und Sicherheitsratschläge auf der Produktverpackung beachten. SAKRET Fensterbankmörtel reizt die Haut und kann ernste Schäden an den Augen verursachen.

• **Arbeitsvorbereitung:** Maße und Passform der Fensterbänke prüfen. Auflagefläche (Unterseite) der Fensterbänke reinigen. Sehr glatte Untergründe auf dem Mauerwerk, z.B. ausgehärtete Zementschlämme, mit einem geeigneten Werkzeug aufräumen oder entfernen. Nicht tragfähige Untergründe auf dem Mauerwerk, z.B. Montageschaum, entfernen. Auflagefläche am Mauerwerk von Schmutz, Staub, Fett und sonstigen Verunreinigungen befreien. Stark saugendes Mauerwerk mit SAKRET Universalgrundierung vorbehandeln; normal saugendes Mauerwerk nur leicht vornässen.

• **Verarbeitung und Verlegung:** Verarbeitungstemperatur beachten: SAKRET Fensterbankmörtel nur zwischen + 8 und + 25 °C verarbeiten. Der angemischte Mörtel ist ca. 1 Stunde verarbeitbar; mischen Sie keine zu großen Mengen an. Nachträgliche Verdünnung, wenn der Mörtel schon anzieht, ist nicht möglich. SAKRET Fensterbankmörtel in einem sauberen, ausreichend großen Gefäß mit kaltem Leitungswasser mit ca. 1,4 l Wasser pro 10 kg klumpenfrei anrühren;

bei Benutzung eines Rührwendels in der Bohrmaschine eine Drehzahl von etwa 600 U/min nicht überschreiten. SAKRET Fensterbankmörtel in der gewünschten Schichtdicke (1–3,5 cm) auf den Untergrund vollflächig auftragen, dabei Löcher und Blasen vermeiden. Fensterbank auflegen und gut in das Mörtelbett einklopfen. Ausrichtung der Fensterbank mit Zollstock und Wasserwaage kontrollieren und wenn nötig korrigieren.

Dabei die vorgeschriebenen Neigungswinkel für Außen-Fensterbänke beachten (in der Regel 2°–5°). Fensterbänke ca. 24 Stunden nicht belasten.

• **Reinigung und Entsorgung:** Überschüssigen Mörtel von Mauerwerk und Fensterbank entfernen, eventuell mit feuchtem Schwamm abreiben. Gefäße und Werkzeuge sofort mit Wasser reinigen; Mörtellauge nicht in den Abfluss gießen, sondern z. B. auf etwas Sand gießen, aushärten lassen und mit anderen Mörtelresten als Bauschutt entsorgen.

• **Verbrauch:** ca. 1,7 kg Trockenmörtel pro m² und mm Schichtdicke

• **Lagerung:** Witterungsgeschützt, auf Holzrosten, kühl und trocken. Angebrochene Gebinde sofort verschließen. Nicht angebrochene Gebinde 12 Monate ab Herstellungsdatum.

Hinweise

Die technischen Daten beziehen sich auf + 20 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit. Tiefere Temperaturen verlängern, höhere verkürzen, die angegebenen Werte.

Den abbindenden SAKRET Fensterbankmörtel vor Sonneneinstrahlung, Zugluft, Frost, Schlagregen und zu hohen Temperaturen (>25 °C) schützen. Den anstehenden Mörtel nicht erneut mit Wasser aufrühren. Gefäße, Werkzeuge, etc. sofort mit Wasser reinigen, da im ausgehärtetem Zustand eine Reinigung nur noch mechanisch erfolgen kann.

Technische Daten SAKRET Fensterbankmörtel

Empfohlene Schichtdicke	1–3,5 cm
Anmachwasser	ca. 1,4 l pro 10 kg
Verarbeitungstemperatur	+ 8 bis + 25 °C
Temperaturbeständigkeit ausgehärtet	- 20 bis + 80 °C

