


## BETON

### **EIERBECHER** ZUM SELBERMACHEN

In 12 Schritten zum eigenen Unikat



Du liebst es zu gestalten und Deine eigenen Ideen umzusetzen? In Dir steckt ein Beton Künstler? Dann bist Du hier richtig! Sei Dein eigener Beton-Designer! Beton Liebe zeigt Dir, wie Du mit den kreativen Produkten von SAKRET schnell stylische Objekte aus Beton herstellst. Mit ein bisschen Geschick kreierst Du aus purem Beton schicke Dekorationen und coole Schmuckstücke in Deinem Style.

#### Dein SAKRET Beton Liebe Team



- 2 FARBE
- 3 MUFFINFÖRMCHEN
- 4 ZANGE
- 5 SPATEL
- 6 TEELICHTER
- 7 STEINE

**TIPP** 

8 PINSEL

Beste Resultate erreichst Du mit den kreativen Beton-Produkten von SAKRET: KREATIV BETON small und KREATIV BETON big

10 KLARLACK

12 SCHLEIFPAPIER

13 HANDSCHUHE

15 KREATIV BETON SMALL

11 BECHER

14 WASSER



#### **VORBEREITUNG**



Ein einfaches Muffinförmchen aus Papier eignet sich hervorragend als Form für einen Eierbecher. Das Papier sollte stabil sein, damit es dem Beton nicht nachgibt.



Das Teelicht wird später in den Beton gedrückt und bildet die Mulde, in der Dein Frühstücksei Platz hat.



Jetzt bereitest Du Deine Gießform vor. Dazu bestreichst Du das Muffinförmchen innen mit Pflanzenöl. So lässt sich die Form später leichter vom Eierbecher lösen.



Das Teelicht pinselst Du von außen mit Öl ein. Leg das Muffinförmchen und das Teelicht etwas zur Seite, denn jetzt geht's ans Mörtel anrühren!

#### **GIESSEN**



Verwende etwa zwei Teile Wasser auf einen Teil Beton. Gieße vorsichtig das Wasser in den Beton und vermische alles gut.



Es sollten keine Klümpchen mehr vorhanden sein. Ist die Masse zu fest, gießt Du noch etwas Wasser nach. Ist sie zu flüssig, gibst Du noch etwas Beton



Gieße die Masse in die Muffinform und drücke das Teelicht mittig hinein. Kleine Steinchen machen die Form schwerer.



Klopfe die gefüllte Form vorsichtig auf den Tisch, damit Luft entweichen kann. Jetzt braucht Dein Eierbecher 24 Stunden Zeit zum Trocknen.

#### **NACHBEARBEITUNG**



Wenn der Eierbecher gut durchgetrocknet ist, kannst Du die Muffinform einfach abziehen. Das Teelicht ziehst Du mit den Fingern oder einer Zange heraus.



Mit feinem Schleifpapier glättest Du die Oberflächen. Du solltest vor allem die inneren Kanten abrunden, damit Dein Frühstücksei nicht daran zerbrechen kann.



Jetzt kannst Du den Eierbecher mit bunten Farben bemalen. Ob Punkte. Streifen oder kreative Muster - Deiner Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt!



Wenn Du anschließend Klarlack aufträgst, leuchten die Farben viele Jahre lang. Trocknen lassen und fertig ist Dein Eierbecher aus Beton!

IST GUT. WIRD GUT.

SAKRET\_DIY

Dieses Werk ist einschließlich aller seiner Teile urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung bedarf der schriftlichen Zustimmung der SAKRET Trockenbaustoffe Europa GmbH & Co. KG. SAKRET - SAKRET Trockenbaustoffe Europa GmbH & Co. KG, Franklinstraße 14, D-10587 Berlin; Telefon: +49 (0) 30 / 3 30 99 79-0, Fax: +49 (0) 30 / 3 30 99 79-18, www.heimwerker.sakret.de, Technische Auskünfte: Telefon: 0800 / 88 44 44 4 (gratis aus dem deutschen Festnetz)





# DIY-SERIE VON SAKRET

Tutorials für Beton-Deko-Objekte

**Besuche unsere Social-Media Accounts:** 





SAKRET

(RET Europa



www.sakret.d





